

Manuel d'utilisation du variateur de fréquence X200

Entrée monophasée
 Entrée triphasée
 Entrée triphasée
 Classe 200V
 classe 200V
 classe 400V



Esco Transmissions S.A. France Esco Drives & Automation N.V. Belgique Manuel. NT3011X • Mars 2007


ATTENTION


1. Affectation des bornes



Attention: L'affectation des bornes est différente comparée aux modèles L100, L200 précédents. Merci de faire attention lors du câblage

Série X200





2. Comment déposer le capot



Le dépôt du capot principal du X200 est différente comparée aux modèles L100, L200 précédents. **Dévisser** d'abord la vis en bas à gauche du capot. Puis soulever le capot depuis le bas comme indiqué sur la photo ci contre.


3. Usage restreint de la console à distance SRW

Merci de n'utiliser la console à distance SRW que pour lire et écrire des paramètres. Merci de ne pas l'utiliser pour piloter le variateur (Marche/arrêt).


maintenance des installations en service.

Circuit Puissance X200

Modèles X200-002SFEF/NFU, -004SFEF/NFU




Modèles X200-005SFEF, -007SFEF/NFU à -022SFEF/NFU, -037LFU, 004HFEF/HFU à -040HFEF/HFU





Attention: La position des bornes ainsi que l'assignation est différente compare aux modèles précédents L100, L200. Merci de bien faire attention à la position des bornes avant de câbler.


Circuit de commande




Borne	Description	Valeurs nominales et				
		remarques				
P24	+ 24 V pour les entrées logiques	Alimentation 24 VCC, 30 mA maxi. (Notes: Ne pas utiliser pour alimenter le réseau Ne pas shunter avec la borne L)				
1, 2, 3, 4, 5	Entrées logiques discrètes intelligentes (programmables)	27 VCC maxi. (utiliser P24 ou une alimentation extérieure référencée à la borne L), impédance d'entrée de 4,7 kΩ				
11	Sortie logiques discrète(Programmable)	Courant d'activation de 50 mA maxi, tension de désactivation de 27 VCC maxi.				
L (droite)	Masse (GND) des entrées logiques	Somme des courants des entrées 1 à 5 (Note : Ne pas relier à la masse)				
CM2	Masse (GND) des sorties logiques	50 mA max pour le courant de la borne 11				
AM	Sortie de tension analogique	0 à 10 V CC, 1 mA maxi				
L (gauche)	Masse (GND) des signaux analogiques	Somme des courants OI, O, H (retour)				
OI	Courant d'entrée analogique	Plage de 4 à 19,6 mA, 20 mA nominal				
0	Tension d'entrée analogique	Plage de 0 à 9,6 V CC, 10 V CC nominal, 12 V CC max., impédance d'entrée de 10 kΩ				
Н	Référence analogique de+10 V	10 V CC nominal, 10 mA maxi.				
AL0	Contact commun de relais	Calibrage des contacts Charge				
AL1	Contact de relais normalement fermé dans le mode RUN	résistive maxi =250 VAC, 2,5Å; 30 V CC 3 Å; Charge inductive maxi = 250 VAC, 0,2 Å; 30 V CC 0,7 Å Charge				
AL2	Contact de relais normalement ouvert dans le mode RUN	minimale =5 V CC 100 mA, 100 VAC 10 mA				

Note : Les entrées analogiques O et OI ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Schéma de câblage de base Le schéma de câblage suivant présente les raccordements d'alimentation et du moteur pour une exploitation de base.




Utilisation du clavier integré



- Voyant LED Marche / Arrêt -Allumé quand la sortie du variateur est sous tension et le moteur développe un couple (Mode Marche) et éteint quand la sortie du variateur est hors tension (Mode Arrêt).
- Voyant LED Program/Monitor (Programme / Contrôle) Ce voyant LED est allumé quand le variateur est prêt pour l'édition des paramètres (Mode Programme). Il est éteint quand l'affichage du paramètre surveille les données (Mode Contrôle).
- ✓ Voyant LED d'activation de la touche RUN (MARCHE) allumé quand le variateur est prêt à répondre à la touche RUN (MARCHE), éteint quand l'ordre de marche par la touche RUN (MARCHE) est désactivé.
- Touche RUN (MARCHE) Appuyer sur cette touche pour lancer le moteur (Le voyant LED d'activation de la touche RUN (MARCHE) doit être allumé en premier). Le paramètre F004, suivi de l'activation de la touche RUN (MARCHE) du clavier, détermine si la touche RUN(MARCHE) génère un ordre de marche AVANT ou de marche ARRIERE.
- Touche Stop/Reset (Arrêt / RAZ) Appuyer sur cette touche pour arrêter le moteur quand il est en rotation (utilise le taux de décélération programmée). Cette touche permet également de réarmer le variateur après un défaut (Rester appuyé pendant 2 à 3 secondes).
- Potentiomètre -Permet à un opérateur de régler directement la vitesse du moteur à partir du potentiomètre en facade, si (A01=00)
- ✓ Voyant LED d'activation du potentiomètre Allumé quand le potentiomètre est activé.
- ✓ Affichage des paramètres Afficheur à 4 chiffres de 7 segments pour les paramètres et les codes de fonctions
- Afficheurs Hertz / Ampères Un de ces voyants LED s'allume pour indiquer les unités associées à l'affichage des paramètres.
- ✓ Voyant LED POWER (ALIM) Ce voyant est allumé quand le variateur est sous tension.
- Voyant LED ALARM (ALARME) Ce voyant est allumé quand le variateur a fait l'objet d'un défaut (les contacts du relais d'alarme sont fermés).
- Touche de fonction On utilise cette touche pour parcourir les listes des paramètres et des fonctions de réglage et de surveillance des paramétrages.
- ✓ Touches (△ ♥) Haut / Bas Utiliser ces touches tour à tour pour parcourir vers le haut ou vers le bas les listes de paramètres et les fonctions qui apparaissent sur l'afficheur et augmenter / diminuer les valeurs.
- Mémorisation (STR) Quand le variateur étant dans le Mode Programme et qu'un paramètre a été édité, appuyer sur la touche Store (Mémoire) pour écrire la nouvelle valeur dans la mémoire EEPROM.

Matrice d'utilisation du clavier



Test de mise sous tension

La procédure de test de mise sous tension utilise un minimum de paramètres pour faire tourner le moteur. La procédure décrit deux méthodes pour commander le moteur, la première par le clavier du variateur et la seconde

- variateur et la seconde par le clavier du variateur et la seconde par les entrées logiques.
 Vérifier le câblage (voir diagramme page 3).
 Si vous utilisez les E/S logiques pour le test, vérifier le câblage correct de [PCS], [FW], [H], [O] et [L] (voir page 3.
 Le câblage de l'entrée [RV] (borne [2] par défaut) est facultatif.

Etape	Description	Via Clavier	Via entrées logiques		
1	Sélection de la consigne en fréquence	A001=00 (Potentiomètre Clavier)	A001=01 Entrée [H-O-L]		
2	Sélection de l'ordre de marche	A002=02 (Touche RUN)	A002=01 Entrée [FW]		
3	Sélection de l'ordre de marche inverse	-	C002=01 (défaut) Entrée[RV]		
4	Fréquence de base du moteur.	A00	3=60		
5	Nombres de pôles du moteur	H004 = 4 (défaut), ne char votre moteur est différent			
6	Afficher la fréquence de sortie	Accéder à d001, puis pr valeur 0.0 doit s'afficher	esser la touche Func. La		
7	Faire le test de sécurité	Déconnecter la charge du Mettre le potentiomètre du clavier à sa position mini	Assurer vous que la tension entre [O] – [L] = 0V		
8	Aller en marche avant	Appuyer sur la touche RUN	Activer la borne [FW]		
9	Augmenter la vitesse	Faire tourner lentement le potentiomètre dans le sens horaire	Augmenter la tension de consigne sur [O]		
10	Diminuer la vitesse	Faire tourner lentement le potentiomètre dans le sens antihoraire	Baisser la tension de consigne sur [O]		
11	Arrêter le moteur	Appuyer sur la touche STOP	Désactiver la borne [FW]		
12	Aller en marche arrière (facultatif)	_	Activer la borne [RV]		
13	Arrêter le moteur	-	Désactiver la borne [RV]		

Codes Erreurs
Les variateurs de la Série X200 déclencheront en présence d'une surintensité, d'une surtension et d'une sous-tension afin de protéger le variateur. La sortie du moteur est désactivée et le moteur passe en rotation libre jusqu'à l'arrêt. Appuyer sur la touche Stop/Reset afin de réinitialiser le variateur et d'effacer le défaut.

Liste des codes Erreurs

Code d'erreur	Désignation	Cause(s) probable(s)
E_01	Surintensité à vitesse constante	Sortie du variateur en court-circuit Arbre du moteur grippé • Charge
E_02	Surintensité en cours de décélération.	excessive • Un moteur à double tension est
E_03	Surintensité en cours d'accélération	incorrectement câblé Note : Le X200 disjonctera en surintensité pour un courant de valeur nominale supérieur de 200% au courant nominal du variateur
E_04	Surintensité dans d'autres conditions	Tension de freinage CC (A054) trop élevée Erreur de transformateur de courant /parasitage
E_05	Protection contre les surcharges	 Une surcharge du moteur est détectée par la fonction correspondante
E_07	Protection contre les surtensions	 La tension sur le bus CC dépasse un seuil en raison de l'énergie de récupération développée par le moteur
E_08	Erreur EEPROM	Erreur EEPROM pouvant être due au parasitage du variateur, température ambiante excessive etc
E_09	Erreur de sous-tension	 La tension sur le bus CC a chutée suffisamment pour provoquer un défaut du circuit de commande
E_11	Erreur CPU	Erreur interne dans la CPU
E_12	Défaut extérieur	 Détection du signal d'entrée [EXT] annonçant un défaut extérieur au variateur
E_13	Protection USP (démarrage intempestif)	Quand la fonction USP est activée, un défaut se produit en cas de mise sous-tension en présence d'un signal Marche
E_14	Défaut de terre	 Un défaut de terre a été détecté entre la sortie du variateur et le moteur. Cette fonction protège le variateur mais pas les opérateurs.
E_15	Surtension en entrée	 La tension d'entrée est supérieure à la valeur spécifiée après 60 s en mode Arrêt
E_21	Défaut thermique du variateur	 La température interne du variateur est supérieure au seuil
E_30	Erreur interne variateur	 Erreur interne variateur causée par le bruit électrique ne permettant plus le bon fonctionnement de l'interface CPU
E_35	Surchauffe moteur	 Le variateur se met en défaut car l'entrée [THM] est activée.
E_37	Arrêt d'urgence	•Un signal d'arrêt d'urgence est donné
E_60	Erreur de communication (liaison RS485 interne)	 La minuterie du chien de garde du réseau de communication du variateur est dépassée
	Sous-tension (claquage) avec coupure de la sortie	 Une faible tension d'entrée a provoqué la coupure de sortie du moteur par le variateur et une tentative de redémarrage à été tentée. En cas d'échec, un défaut se produit.

Contrôle des erreurs et historique Utiliser le code de fonction D081 pour accéder à l'historique des erreurs comme le montre le tableau ci-dessous. Utiliser les touches fléchées Haut et Bas pour faire défiler les paramètres.

Etape	Affichage
1. Acceder à d081	d081
Appuyer sur la touche fonction	S'il n'y a pas d'erreur:
	Si une erreur exite: E_xx
3.Appuyer sur les touches haut/bas (si une erreur existe)	(code erreur) Fréquence de sortie au point de disjonction: 48.50 Courant du moteur au point de disjonction: 10.3 Tension du bus CC au point de disjonction: 189.5 Temps de fonctionnement en Marche cumulé au point de disjonction: 15 Temps sous tension cumulé au point de disjonction:

Remise aux paramètres usine

Action	Affichage	Fonction/Paramètre
Appuyer sur (FUNC), ou selon les besoins	<i>b</i>	Groupe "B" sélectionné
Appuyer sur (FUNC).	6001	Premier paramètre du Groupe " B "
Appuyer sur jusqu'à	6085	Code de pays pour initialisa- tion sélectionné
Appuyer sur (FUNC). Si le réglage est correct, passer à l'étape suiva- nte.	02	00 = Japon 01 = Europe 002 = USA
Pour changer de pays, appuyer sur (STR) pour mémoriser.	ou 🛂) pour le paramétrage puis sur
Appuyer sur (FUNC).	6085	Code de pays pour initialisa- tion sélectionné
Appuyer sur (2).	6084	Fonction d'initialisation sélec- tionnée
Appuyer sur (FUNC).	0 0	00 = inhibition de l'initialisa- tion, effacement de l'historique des défauts uniquement
Appuyer sur (1).	01	01 = activation de l'initialisa- tion aux parametres usines
Appuyer sur (STR).	<i>6</i> 084	Initialisation activée pour restaurer toutes les valeurs par défaut
Appuyer et maintenir les touches (FUNC), (2). Ne pas les relâcher.	6084	Première partie de la séquence de touches.
Appuyer et maintenir la touche stop pendant 3 seconde, puis relacher.	6084	Première partie de la séquence de touches.
Quand «D000» clignote sur l'écran d'affichage, relâcher toutes les	EU	Le code de pays du paramètre par défaut est affiché pendant
touches.	USA JP	l'initialisation
L'initialisation est terminée.	d001	La fonction de surveillance de la fréquence de sortie est affichée.




Note: Après l'initialisation, le variateur utilise le test à la mise sous tension décrit page 8 pour redémarrer le moteur.

Tables des paramètres

Groupe "D": Fonctions de contrôle

Fonc. Code	Nom / Description	Unités
D001	Contrôle de la fréquence de sortie	Hz
D002	Contrôle du courant de sortie	A
D003	Contrôle du sens de rotation	-
	Avant Stop Arrière Direction	
D004	Image de la mesure, Contrôle de retour PID	%
D005	État des entrées intelligentes	-
	ON OFF 5 4 3 2 1 Bornes	
D006	État des sorties intelligentes	-
	ON OFF AL 11 Bornes	
D007	Contrôle de la fréquence de sortie calibrée	Défini par l'utilisateur
D013	(fréquence de sortie * b086) Contrôle de la tension de sortie	V
D016	Contrôle du temps cumulé de fonctionnement en marche (RUN)	hr
D017	Contrôle du temps cumulé de mise sous tension	hr
D018	Contrôle de la température du refroidisseur	°C
D080	Compteur de défaut	-
D081	Défaut 1 (le plus récent)	-
D082	Défaut 2 (défaut n-1)	-
D083	Défaut 3 (défaut n-2)	-
D102	Contrôle de la tension du BUSS CC	V
D104	Contrôle de la valeur thermique électronique	%

Historique des défauts et statut du variateur



- Les tableaux des fonctions paramétrables par l'utilisateur sont soumis aux conventions suivantes:

 Certains paramètres comportent des équivalences de 2ème moteur signalées par les codes de paramètres x2xx dans la colonne de gauche.

 Certains paramètres indiquent un code d'option. Le cas échéant, les codes d'options apparaîtront dans une liste à puces dans la colonne Nom/Désignation.

 Les valeurs par défaut s'appliquent à tous les modèles, à moins que le code pays ne soit modifié. Rappel: -FE (Europe) / -FU (U.S.) / -FR (Japan).

 Certains paramètres ne peuvent être édités pendant le mode Run, et certains modes de blocage logiciel (b031) peut interdit toute édition. En cas de doute, mettre le variateur en mode arrêt ou consulter le manuel technique pour les détails.

Groupe "F": Paramètres principaux

Fonc. Code	Nom / Description	Valeur par défaut -FE/FU	Valeur réglée
F001	Réglage de la fréquence de sortie	0.0	
F002	Paramétrage du temps d'accélération (1)	10.0	
F202	Paramétrage du temps d'accélération (1) ,2ème moteur	10.0	
F003	Paramétrage du temps de décélération (1)	10.0	
F203	Paramétrage du temps de décélération (1), 2ème moteur	10.0	
F004	Sens de marche • 00 Avant • 01 Arrière	00	

Groupe "A" : Fonctions de base

Fonc.		Valeur par	Valeur
Code	Nom / Description	défaut	réglée
1 1		-FE/FU	
A001/ A201	Consigne en fréquence • 00 Potentiomètre du clavier	01/00	
A201	Ol Potentiometre du clavier Ol Bornier, entrée O, Ol		
	O2 Clavier de l'appareil ou commande à distance,		
	fonction F001ou A20, A200 ou A300		
	03 Liaisons sérielle ModBus RS485		
	10 Calcul de la fonction de sortie. Opération logique entre 2 types d'entrées O, Ol		
A002/	Ordre de marche (RUN)	01/00	
A202	• 01 Bornier	01/00	
	02 Clavier de l'appareil ou commande à distance		
	03 Liaisons sérielle ModBus RS485		
A003/ A203	Paramétrage de la fréquence de base	50/60	
A203 A004/	Réglage de la fréquence maximale	50/60	
A204	ggo do la lioquoliso maximulo	55/00	
A005	Sélection [AT]	02	
	• 02 Sélectionne [O] ou POT par l'entrée [AT]		
	• 03 Sélectionne [OI] ou POT par l'entrée [AT]		
	04 Entrée [O] seulement 05 Entrée [OI] seulement		
		0.5	_
	A005 02 03 04 EntréeAT OFF ON OFF ON OFF ON	OFF	ON
	Active [O] POT [OI] POT [O]	IOI	_
		[01	
A011	[AT] non assignée équivaut à [AT]=OFF. Plage d'entrée active de la fréquence initiale O–L	0.0	
AUII	(Fréquence égale à une consigne nulle)	0.0	
A012	Plage d'entrée active de la fréquence finale O–L	0.0	
	(Fréquence égale à une consigne max.)		
A013	Plage d'entrée active de la tension initiale O-L	0.	
A014	Plage d'entrée active de la tension finale O–L Type de démarrage vers la fréquence O–L	100.	
A015	• 00 La fréquence commence à partir de l'offset (Valeur	01	
	A011)		
	01 La fréquence commence à partir de 0 Hz		
A016	Constante de temps du filtre de l'entrée analogique	8.	
A020/	(Echantillonnage) Paramétrage de la fréquence multi vitesses	0.0	
A020/ A220	Voir le tableau explicatif page 18	0.0	
A021~	Paramétrages de la fréquence de multi vitesses	0.0	
A035	(pour les deux moteurs)		
	Voir le tableau explicatif page 18		
A038	Paramétrage de la fréquence pas à pas	1.0	
A039	Arrêt mode pas à pas (Arrêt) • 00 Marche Arrêt libre	00	
	O1 Décélération contrôlée		
	02 Freinage CC jusqu'à l'arrêt		
A041/	Sélection du mode de dopage de couple à faible	00	
A241	vitesse		
	00 Dopage du couple manuel 01 Dopage du couple automatique		
A042/	Valeur de dopage du couple manuel à faible	1.8(A042)/	
A242	vitesse	0.0(A242)	

Fonc. Code	Nom / Description	Valeur par défaut -FE/FU	Valeur réglée
A043/	Ajustement manuel de la fréquence pour le dopage du	10.0(A043	
A243	couple à faible vitesse)/ 0.0(A243)	
A044/	Sélection de la courbe caractéristique U/f	00	
A244	• 00 U/f couple constant		
	• 01 U/f couple variable		
A045/	• 06 U/f couple variable 1 Paramétrage du gain V/f	100.	
A245	arametrage du gam v/i	100.	
A051	Activation du freinage CC	00	
	00 Inhibition		
	• 01 Activation		
A052	Paramétrage de la fréquence du freinage CC	0.5	
A053	Temps d'attente du freinage CC	0.0	
A054	Force du freinage CC pour la décélération	0.	
A055 A056	Durée du freinage CC pour la décélération Détection freinage CC / front ou niveau pour entrée	0.0	
AU96	[DB] • 00 Front	01	
10011	• 01 Niveau	0.0	
A061/ A261	Paramétrage de la limite de fréquence supérieure	0.0	
A261 A062/	Paramétrage de la limite de fréquence inférieure	0.0	
A262	arametrage de la limite de frequence inferieure	0.0	
A063	Paramétrage de la fréquence de saut	0.0	
A065	(intermédiaire)		
A067	,		
A064	Paramétrage de la largeur de fréquence de saut	0.5	
A066	(hystérésis)		
A068			
A071	PID activé • 00 PID OFF (Désactivé)	00	
	• 01 PID ON (Activé)		
A072	Gain proportionnel PID	1.0	
A073	Constante de temps de l'intégrale PID Constante de temps de la dérivée PID	1.0	
A074 A075	Conversion de l'échelle de la consigne	0.00 1.00	
A076	Paramétrage de la consigne	00	
A076	O0 Entrée [OI] (entrée de courant)	00	
	O1 Entrée [O] (entrée de tension)		
	02 Liaison sérielle RS485		
	03 Opération mathématique sur les entrées logiques		
A077	Action PID inverse	00	
	00 Entrée PID = Consigne – Mesure 01 Entrée PID = –(Consigne – Mesure)		
A078	Limite de sortie PID	0.0	
A078	Activation de la fonction AVR (Régulation de tension	0.0	
A001	de sortie)	00	
	00 AVR activée		
	01 AVR Désactivée		
	02 AVR activée sauf pendant la décélération		
A082	Choix de la tension AVR	230,400	
		990.460	
		230,460	

Fonc. Code	Nom / Description	Valeur par défaut -FE/FU	Valeur réglée
A085	Sélection du mode de fonctionnement	00	
	•00 Fonctionnement normal		
1000	•01Fonctionnement en Mode Economie d'énergie	F O.0	
A086	Réglage du mode Economie d'énergie Paramétrage des temps d'accélération (2)	50.0	
A092/ A292	Parametrage des temps d'acceleration (2)	15.0	
A093/	Paramétrage des temps de décélération (2)	15.0	
A293		10.0	
A094/	Choix de la méthode de commutation de la rampe 1	00	
A294	vers 2		
	00 entrée 2CH (Front montant) 01 fréquences de transition automatique par A095		
	et A096		
A095/	Fréquence de communication de Acc1 à Acc2	0.0	
A295		0.0	
A096/	Fréquence de communication de Dec1 à Dec2	0.0	
A296			
A097	Choix de la courbe d'accélération	00	
	00 linéaire 01 sinusoïdale		
A098	Choix de la courbe de décélération	00	
A050	• 00 linéaire	00	
	01 sinusoïdale		
A101	Fréquence initiale de la plage d'entrée active	0.0	
	[OI]-[L]		
A102	Fréquence finale de la plage d'entrée active [OI]–[L]	0.0	
A103 A104	Courant initial de la plage d'entrée active [OI]–[L] Courant final de la plage d'entrée active [OI]–[L]	0. 100.	
A104 A105	Validation de la fréquence initiale d'entrée [OI]–[L]	01	
A103	Choix de l'entrée A pour la fonction de calcul	01	
A141	O0 Commande numérique F01, A20	01	
	O1 Potentiomètre du clavier		
	02 Entrée [O]		
	• 03 Entrée [OI]		
A142	• 04 Variable de réseau Modbus RS485 Choix de l'entrée B pour la fonction de calcul • 00	02	
A142	Commande numérique	02	
	01 Potentiomètre du clavier		
	02 Entrée [O]		
	03 Entrée [OI]		
A 1 40	04 Variable de réseau Modbus RS485	00	
A143	Symbole de calcul • 00 ADD (Entrée A + Entrée B)	00	
	• 01 SUB (Entrée A – Entrée B)		
	02 MUL (Entrée A x Entrée B)		
A145	Fréquence ADD	0.0	
A146	Choix de la direction ADD	00	
	00 Plus (ajoute la valeur A145 au paramétrage de la fréquence de sortie)		
	O1 Moins (soustrait la valeur A145 du paramétrage		
	de la fréquence de sortie)		ĺ
A151	Fréquence de départ pour consigne par	0.0	
	potentiomètre en façade du variateur.		
A152	Fréquence de fin pour consigne par potentiomètre	0.0	
A 1 # 6	en façade du variateur. Courant de départ pour consigne par potentiomètre en		-
A153	0.	l	
	façade du variateur.		

Fonc. Code	Nom / Description	Valeur par défaut -FE/FU	Valeur réglée
A154	Courant de fin pour consigne par potentiomètre en façade du variateur.	100.	
A155	Activation de la limitation courant/fréquence au potentiomètre en façade du variateur.	01	

Les 15 fréquences fixes préprogrammées sont paramétrables par les fonctions A 20 à A 35. Le tableau ci-dessous illustre la combinaison des entrées " CF1 ", " CF2 ", " CF3 ", " CF4 " pour sélectionner la fréquence fixe désirée.

Entrée	1	Fréquence fixe														
	A 20	A 21	A 22	A 23	A 24	A 25	A 26	A 27	A 28	A 29	A 30	A 31	A 32	A 33	A 34	A 35
CF1		ON		ON		ON		ON		ON		ON		ON		ON
CF2	\top		ON	ON			ON	ON			ON	ON			ON	ON
CF3					ON	ON	ON	ON					ON	ON	ON	ON
CF4							-		ON							

Groupe "B" : Fonctions de réglage fin

Fonc.		Valeur par	Valeur
Code	Nom / Description	défaut -FE/FU	réglée
B001	Choix du mode de redémarrage automatique • 00 Message d'alarme après défaut, pas de redémarrage automatique	00	
	01 Redémarrage à 0 Hz 02 Redémarrage au vol après synchronisation sur la fréquence moteur		
	 03 Rétablit la fréquence précédente après synchronisation sur la fréquence moteur, puis décélère jusqu'à l'arrêt et 		
B002	affiche les informations de défaut Temps autorisé pour une interruption de secteur	1.0	
B002	Temporisation avant nouvelle tentative de redémarrage	1.0	
2000	du moteur après une interruption de secteur	1.0	
B004	Sous tension ou interruption brève du secteur pendant l'arrêt • 00 Désactivé • 01 Activé	00	
B005	Nombre de redémarrages autorisés pour sous tension ou interruption brève du secteur pendant l'arrêt. • 00 Jusqu'à 16 tentatives de redémarrage • 01 Illimité	00	
B011	Fréquence de départ à utiliser pour le mode "pull-in" • 00 Freq avant la panne • 01 Départ depuis la fréquence. max. Hz	00	
	02 Départ depuis la fréquence réglée		
B012/ B212	Niveau du seuil d'alarme électronique	I nom	
B013/	Caractéristique de la protection thermique de	01	
B213	l'électronique • 00 Couple croissant 1		
	O1 Couple crossant O1 Couple constant		
	O2 Couple croissant 2		
B021/ B221	Mode opératoire de limitation de surcharge • 00 Désactivé	01	
D221	O1 Activé pour accélération et vitesse constante		
	02 Activé pour vitesse constante uniquement		
B022/ B222	Niveau de la limitation de surcharge	I nom x 1.5	
B023/ B223	Valeur de la rampe de décélération lors de surcharge	1.0/30.0	
B028/	Sélection de la source de restriction de surcharge	00	
B228	00 Niveau réglé en B022/B222 01 Entrée analogique [0] - [L]	00	
B029	Décélération utilisée pendant le mode pull in	0.5	
B030	Niveau de courant utilisé pendant le mode pull in	I nom	
B031	Choix du mode de blocage logiciel • 00 Tous les paramètres sauf B031 sont verrouillés	01	
	quand l'entrée [SFT] est activée		
	01 Tous les paramètres sauf B031 et la fréquence		
	de sortie F001 quand l'entrée [SFT] est activée		
	02 Tous les paramètres sauf B031 sont verrouillés 03 Tous les paramètres sauf B031 et le		
	paramétrage de la fréquence de sortie F001 sont		
	verrouillés		
B050	10 Accés total Sélection du mode d'arrêt contrôlé	00	
D000	00 Actif	00	
	01 Inactif		
B051	Tension de démarrage du mode d'arrêt contrôlé	0.0	

Fonc.	Nom / Description	Valeur par défaut	Valeur
Code	Non/ Description	-FE/FU	réglée
B052	Tension limite sur le BUSS CC à ne pas dépasser	0.0	
B053	Réglage du temps de décélération pour le mode	1.0	
	d'arrêt contrôlé		
B054	Valeur de la chute de tension nécessaire au	0.0	
B055	démarrage du mode d'arrêt contrôlé Gain proportionnel pour la fonction R.A.T du	0.2	
6600	BUSS CC	0.2	
B056	Temps d'intégration pour la fonction R.A.T du	0.2	
	BUSS CC		
B080	Gain de signal analogique [AM]	100.	
B082	Réglage de la fréquence minimale de fonctionnement	0.5	
B083	Paramétrage de l'onde porteuse	3.0	
B084	Choix entre la réinitialisation aux paramètres usine	00	
	ou la remise à zéro de l'historique des erreurs		
	00 Effacement de l'historique des erreurs		
	01 Remise aux paramètres usines 02 Effacement l'historique des erreurs et remise		
	aux paramètres usine		
B085	Sélection du type des paramètres usine	01/02	
	00 Version Japon		
	• 01 Version Europe		
B086	O2 Version US Valeur de calibrage pour l'affichage de la valeur du	1.0	
D086	paramètre D007	1.0	
B087	Activation de la touche Stop (Arrêt)	00	
	00 activée		
	• 01 désactivée		
B088	Choix du fonctionnement lorsque FRS est relâché • 00 Redémarrage depuis 0 Hz	00	
	01 Le variateur se synchronise sur la vitesse du		
	moteur et retourne à la fréquence demandée par		
	la consigne lorsque la fonction FRS est relâchée.		
B089	Sélectionne le paramètre présenté par l'afficheur	01	
	du clavier quand le variateur est en réseau, 7 options :		
	01 Contrôle de fréquence de sortie		
	02 Contrôle de courant de sortie		
	03 Contrôle du sens de rotation		
	04 Contrôle de retour PID de la mesure		
	05 Etat des entrées intelligentes 06 Etat des sorties intelligentes		
	07 Contrôle de la fréquence de sortie calibrée		
B091	Choix du mode d'arrêt	00	
	00 DEC (décélération suivant la rampe et arrêt)		
Dooo	• 01 FRS (arrêt en rotation libre)	0.0	
B092	Contrôle du ventilateur de refroidissement • 00 Ventilateur toujours actif	00	
	• 00 Ventilateur toujours actif • 01 Ventilateur Actif pendant la marche, Inactif		
	pendant l'arrêt (5 minutes de temporisation avant		
	l'extinction)		l
	• 02 Ventilateur Contrôlé par la température		
B130	Prévention du défaut de surtension	00	
	00 Désactivé 01 Activé		
B131	Réglage du niveau de surtension admis	380,760	
D101	Trogrago da miroda do sultonsion dumis	500,700	
			<u> </u>

Fonc. Code	Nom / Description	Valeur par défaut -FE/FU	Valeur réglée
B133	Sélection de la R.A.T du BUSS CC (Régulation	00	
	automatique de la tension)		
	00 Désactivé		
	01 Activé		
B134	Niveau limite pour commencer la R.A.T du BUSS	380,760	
	CC		
B140	Prévention du défaut de surintensité	00	
	00 Désactivé		
	01 Activé		
B150	Contrôle automatique de l'onde porteuse	00	
	00 Désactivé		
	O1 Activé		
B151	Activation du mode démarrage rapide (diminution	00	
	du temps de réponse)		
	00 Désactivé		
	01 Activé		

Groupe "C" : Fonctions des entrées/sorties intelligentes

	r			
Fonc.	Nom / Description		Valeur par défaut	Valeur
Code	Hom / Bescription		-FE/FU	réglée
C001/	Fonction de l'entrée [1]	31 fonctions	00	
C201		programmables		
C002/	Fonction de l'entrée [2]	disponibles	01	
C202		04:		
C003/	Fonction de l'entrée [3]	(Voir page 24)	02/16	
C203				
C004/	Fonction de l'entrée [4]		03/13	
C204				
C005/	Fonction de l'entrée [5]		18	
C205	F			
C011	Etat actif de l'entrée [1]	00 Normalement	00	
C012	Etat actif de l'entrée [2]	ouvert [NO]	00	
C013	Etat actif de l'entrée [3]	• 01	00	
C014	Etat actif de l'entrée [4]	Normalement	00/01	
C015	Etat actif de l'entrée [5]	fermé [NC]	00	
C021	Fonction de la sortie [11]	12 fonctions	01	
		programmables		
		disponibles		
~		(Voir page 24)		
C026	Fonction du relais	12 fonctions	05	
	d'alarme	programmables disponibles		
		(Voir page 24)		
C028	Choix du signal [AM]	(voii page 24)	00	
0020	00 Vitesse moteur			
	01 Courant moteur			
C031	Sortie [11] dans l'état	• 00	00	
	actif	Normalement		
C036	Relais d'alarme dans	ouvert [NO]	01	
	l'état actif	01 Normalement		
		fermé [NC]		
C038	Activation du mode de déte		01	
0000	charge	ction ac sous	01	
	00 Désactivé			
	 01 Pendant accél, décél é 			
	 02 Pendant la vitesse con 			
C039	Niveau de détection de sou		I nom	ļ
C041/	Paramétrage du seuil de su	rcharge	I nom	
C241		B 717 C		ļ
C042	Fréquence de basculement		0.0	ļ
C043	Fréquence de basculement po		0.0	1
C044	Paramétrage du seuil de dé		3.0	
COTE	(Différence entre consigne Fonction PID FBV limite ha		100.0	1
C052 C053	Fonction PID FBV limite has Fonction PID FBV limite basse		100.0	1
C053	Sélection OPE/ModBus	ue la IIIesule	0.0	1
C070	O2 OPE		02	
	• 03 ModBus			
C071	Choix de la vitesse de com	munication	06/04	
	• 04 4800 bps		1	
	• 05 9600 bps			
	• 06 19200 bps			<u> </u>
C072	Allocation des stations		1.	
				1

Code	Nom / Description		défaut -FE/FU	réglée
C074	Choix de la parité de communicati	on	00	
	00 Sans parité			
	01 Parité paire 02 Parité impaire			
C075	Choix du bit d'arrêt de commu	nication	1	
C076	Choix de l'erreur de communic		02	
00.0	00 Mise en défaut (code d'en		02	
	 01 Décélération jusqu'à l'arrê 			
	erreur (code d'erreur E60))		
	 02 Inhibé 03 Arrêt en rotation libre (rou 	e libre)		
	04 Décélération jusqu'à l'arrê			
C077	Dépassement de temps de l'er		0.00	
	communication			
C078	Temporisation de communicat		0.	
C081	Réglage fin de l'entrée analogi	100.0		
C082	Réglage fin de l'entrée analogique	100.0		
C086	Réglage de l'offset de la sortie		100.0	00
C091	Activation du mode de mise au po sous risque d'annulation de la gar	00 <ne changer="" pas=""></ne>	00	
	O0 Désactivé	<ne cnanger="" pas=""></ne>		
	• 01 Activé			
C101	Choix du mode mémoire Haute		00	
	 00 Efface la dernière fréquent 			
	fréquence par défaut F00			
	 01 Maintient la dernière fréquence par UP/DWN 	ience regiee		
C102	Choix de la RAZ		00	
C102	00 Annule le défaut lorsque l'entrée RS		00	
	variateur s'il est dans le mode Run (Marc • 01 Annule le défaut lorsque l'entrée RS			
	le variateur s'il est dans le mode Run (M			
	02 Annule le défaut lorsque l'entrée RS			
C141	si le variateur est dans le mode Run (Ma Choix de l'entrée A pour la	12 fonctions	00	
0141	sortie logique	programmable	00	
C142	Choix de l'entrée B pour la sortie	s disponibles	01	
	logique	voir page 24		
C143	Choix de la fonction logique		00	
	• 00 [LOG] = A ET B • 01 [LOG] = A OU B			
	• 02 [LOG] = A OU EXCLUSIF	D		
C144	Retard d'activation de la sortie		0.0	
C145	Retard de désactivation de la sorti		0.0	
C148	Retard d'activation du relais de		0.0	
C149	Retard de désactivation du relais		0.0	

Groupe "H": Pramétrage des constantes moteur

Func. Code	Name / Description	Default -FE/FU	Set value
H003/ H203	Capacité du moteur	Réglage d'usine	
H004/ H204	Nombre de pôles du moteur • 2 pôles • 4 pôles • 6 pôles • 8 pôles	4	
H006/ H206	Constante de stabilisation du moteur	100	

Liste des fonctions des Entrées intelligentes

Symbole	Code	Entrées intelligentes
FW	00	Marche / Arrêt Avant
RV	01	Marche / Arrêt Arrière
CF1	02	Choix des vitesses multiples, Bit 0 (LSB)
CF2	03	Choix des vitesses multiples, Bit 1
CF3	04	Choix des vitesses multiples, Bit 2
CF4	05	Choix des vitesses multiples, Bit 3
JG	06	Mode pas à pas
DB	07	Freinage CC extérieur
SET	08	Paramétrage du deuxième moteur
2CH	09	Accélération et décélération de 2ème étage
FRS	11	Arrêt en rotation libre
EXT	12	Défaut extérieur
USP	13	Protection contre les démarrages intempestifs
SFT	15	Blocage logiciel
AT	16	Choix entre tension et courant d'entrée
		analogique
RS	18	RAZ du variateur
PTC	19	Protection thermique du moteur par
		thermistance
STA	20	Démarrage (interface 3 fils)
STP	21	Arrêt (interface 3 fils)
F/R	22	AV / AR (interface 3 fils)
PID	23	Inhibition PID
PIDC	24	RAZ PID
UP	27	Augmentation automatique de la fréquence
DWN	28	Diminution automatique de la fréquence
UDC	29	Remise à zéro de la rampe générée par la
		fonction UP/DWN
OPE	31	Choix de la commande du variateur
ADD	50	Addition de fréquence
F-TM	51	Mode de forçage de la consigne de fréquence
DDW		et/ou du mode de marche/arrêt au bornier
RDY	52	Activation du mode démarrage rapide
SP-SET	53	Spécial-Set, sélection des données du second moteur
EMR	64	Arrêt d'urgence
-	255	(Pas de function)

Liste des fonctions des Sorties intelligentes

Symbole	Code	Sorties intelligentes
RUN	00	Signal Run (Marche)
FA1	01	Arrivée de fréquence Type 1 – Fréquence ≥ consigne
FA2	02	Arrivée de fréquence de Type 2 – Fréquence ≥ consigne
OL	03	Signal d'alerte de surcharge
OD	04	Dérivation de sortie pour commande PID
AL	05	Relais de signalisation de défaut
Dc	06	Détection de déconnexion d'entrée analogique
FBV	07	Contrôle de la mesure (PID)
NDc	80	Signal de détection de réseau (liaison sérielle RS485)
LOG	09	Sortie logique (Résultats des combinaisons
		logiques entre les sorties programmables)
ODc	10	Signal de détection de l'état de la carte option
LOC	43	Détection de sous charge

Mise en œuvre des Entrées analogiques

Le tableau suivant présente les paramétrages d'entrées analogiques disponibles. Le paramètre A005 et l'entrée [AT] déterminent quel type d'entrée va donner

la consigne en fréquence, et leur mode de fonctionnement. Les entrées analogiques [O] et [OI] utilisent la borne [L] comme référence (retour de signal).

A005	0	2	0	3	04	1	0	5
Entrée AT	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
Active	[0]	POT	[01]	POT	[0]	[0	II)

Si la fonction [AT] n'est assignée à aucune entrée intelligente, cela veut dire=OFF dans le tableau ci-dessus.



 $\textit{Note}^{\centerdot}$ Les entrées analogiques O et OI ne peuvent être utilisée en même temps.

Mise en œuvre des Sorties analogiquesLa table suivante montre les 3 fonctions disponibles pour l'assignation de la sortie analogique par l'intermédiaire de la borne [AM], option réglée par C028:

Code	Nom de fonction	Description	Correspondance du Signal
00	Image de la fréquence de sortie	Vitesse réelle du moteur	0 à. Fréq. max (Hz)
01	Image du courant de sortie	Courant moteur (en % de la valeur max du courant nominal)	0 à 200%

UL® Attention, et Instructions

Attention à porter pendant le câblage électrique

Les attentions et instructions dans cette section résument les procédures nécessaires pour s'assurer que l'installation du variateur respecte les recommandations de la norme UL (Underwriters Laboratories®).



ATTENTION: "Utiliser des câbles en cuivre 60/75°C seulement".



ATTENTION: " Equipment de type ouvert"



ATTENTION: "Adapté pour utilisation dans un circuit capable de délivrer 5,000 A rms symétriques, 240V maximum." Pour les modèles portent le suffixe S ou L.



ATTENTION: "Adapté pour utilisation dans un circuit capable de délivrer $5,000~\rm A~rms$ symétriques, $480V~\rm maximum$." Pour les modèles portent le suffixe H.



ATTENTION: "Surface très chaude—risque de brûlure."



ATTENTION: "Installer l'appareil dans un environnement de pollution de degré 2."





 $\overline{\textbf{ATTENTION}}$ "Une protection solide contre les surcharges moteur est fourni pour chaque modèle ".

Couple de serrage des bornes et taille de câbles

La taille des câbles à utiliser et le couple de serrage pour le câblage sur site des bornes sont présentés dans le tableau ci dessous.


Tension	Sortie	Moteur	Modèle variateur	Circuit Puissance	Cou	ple
Entrée	kW	HP	Wiodele variateur	Taille des câbles (AWG)	Ft-lbs	(N-m)
	0.2	1/4	X200-002SFE/NFU		0.6	0.8
	0.4	1/2	X200-004SFE/NFU	14 (75°C	0.6	0.8
	0.55	3/4	X200-005SFE	seulement)		
	0.75	1	X200-007SFE/NFU	1		
200V	1.1	1 1/2	X200-011SFE	12	0.9	1.2
200 V	1.5	2	X200-015SFE/NFU	12		
	2.2	3	X200-022SFE/NFU	10		
	3.7	5	X200-037LFU	12	0.9	1.2
	0.4	1/2	X200-004HFE/HFU			
	0.75	1	X200-007HFE/HFU	16		1.2
	1.5	2	X200-015HFE/HFU	1		
400V	2.2	3	X200-022HFE/HFU	14	0.9	1.2
	3.0	4	X200-030HFE	(60°C		
	4.0	5	X200-040HFE/HFU	seulement)		
	5,5		X200-055HFE/HFU			
	7,5		X200-075HFE/HFU	1		

	Taille des	Соц	ıple
Connecteur	câbles (AWG)	Ft-lbs	(N-m)
Connecteurs logiques et analogiques	30 - 16	0.16 - 0.19	0.22 - 0.25
Connecteur Relais	30 - 14	0.37 - 0.44	0.5 - 0.6

Connecteurs



ATTENTION: Les connexions doivent être faites à l'aide de cosses certifiées UL et CSA.
Les cosses doivent être correctement dimensionnées.
Le connecteur doit être fixé à l'aide de l'outillage spécialisé adéquat.



Disjoncteur et taille de fusibles

Les connexions des variateurs de classe $400\mathrm{V}$ en entrées doivent inclure un disjoncteur temps inverse UL de $600\mathrm{V}$, ou des fusibles UL de calibre indiqué dans le tableau suivant.

Tension Entrée	Moteur en sortie		Modèle	Fusibles (A)
	kW	HP	Wodele	(UL- classe J, 600V)
Mono/ Tri- Phasé 200V	0.2	1/4	X200-002SFEF/NFU	10
	0.4	1/2	X200-004SFEF/NFU	10
	0.55	3/4	X200-005SFEF	10
	0.75	1	X200-007SFEF/NFU	15
	1.1	1 1/2	X200-011SFEF	15
	1.5	2	X200-015SFEF/NFU	20 (Mono-phasé.) 15 (Tri-phasé.)
	2.2	3	X200-022SFEF/NFU	30 (Mono-phasé.) 20 (Tri-phasé.)
	3.7	5	X200-037LFU	30
Tri- Phasé 400V	0.4	1/2	X200-004HFE/HFU	3
	0.75	1	X200-007HFE/HFU	6
	1.5	2	X200-015HFE/HFU	10
	2.2	3	X200-022HFE/HFU	10
	3.0	4	X200-030HFE	15
	4.0	5	X200-040HFE/HFU	15
	5,5		X200-055HFE/HFU	
	7,5		X200-075HFE/HFU	

Protection thermique du Moteur



Attention: Lorsque deux ou plusieurs moteurs sont connectés au variateur, ils ne peuvent être protégés par la protection électronique interne du variateur. Dans ce cas il faut installer une protection électronique externe individuelle pour chaque moteur piloté.



FRANCE

Esco transmissions SA

34 rue de la ferme saint Ladre BP 4023

95470 Fosses France
Tél: +33(0)1 34 31 95 94
Fax: +33(0)1 34 31 95 99
www.esco-transmissions.fr
www.variateur-frequence.com
email: info@esco-transmissions.fr

BELGIQUE

Esco drives & automation n.v SA

Kouterveld . Culliganlaan . B-1831 Diegem BELGIUM Tél: +32(0)2 717 64 30

Fax: +32(0)2 717 64 31 email: <u>info@esco-da.be</u> <u>www.esco-da.be</u>